


Руководство по эксплуатации фена для волос SMATE Hair Dryer

Благодарим Вас за выбор фена для волос **SMATE Hair Dryer!**

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.
продукт.


Обзор продукта



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный

Компоненты продукта

1. Насадка (сопло) для направленного обдува
2. Выходное отверстие
3. Отверстие ионизатора
4. Кнопка переключения температуры
5. Функциональный переключатель
6. Ручка
7. Защитная муфта кабеля
8. Вилка кабеля
9. Кабель питания



э.ключатель


- a. Мощный обдув
- b. Мягкий обдув
- c. Выключено.

Эксплуатация


Сборка и разборка

Порядок сборки

1. Насадку для направленного обдува прислонить к выходному отверстию фена, магнитное крепление автоматически зафиксирует ее положение, при этом характерный щелчок означает правильную установку. Насадку следует устанавливать, как показано на рисунке ниже.



2. После установки насадку нельзя поворачивать, при необходимости изменить угол обдува насадку следует снять и заново установить, повернув на угол 90°.



Порядок разборки

Для снятия насадки ее следует потянуть и наклонить вниз.

Сушка волос

1. Перед началом использования фена функциональный переключатель следует перевести в положение “0”, затем вставить вилку кабеля питания в соответствующую розетку и включить необходимый режим работы фена;

2. Для холодного обдува функциональный переключатель следует перевести в положение “■” или “●”, затем нажать на кнопку переключения температуры;

3. Для быстрой сушки фен следует держать в положении,

приведенном на рисунке, при необходимости

установив насадку для направленного обдува

или переведя функциональный переключатель в

положение “●” для мощного обдува и нажав на

кнопку переключения температуры для выбора

горячего обдува;



4. Переключатель температуры обдува имеет собственную блокировку. При одном нажатии он автоматически блокируется в положении для холодного обдува, при повторном нажатии он автоматически блокируется в положении для горячего обдува, позволяя переключаться между режимами, не зажимая кнопку.

Примечания: 1. Между волосами и выходным отверстием фена следует поддерживать расстояние не менее 3 см;

2. Во время работы между волосами и воздухозаборным отверстием фена следует поддерживать расстояние не менее 10 см.

Эксплуатация

Технология обработки отрицательными ионами

Что такое обработка отрицательными ионами?

Отрицательные ионы получаются с помощью воздействия высоковольтных электродов на содержащиеся в воздухе молекулы воды, в результате чего кислород из воздуха соединяется с водой в мельчайшие частицы диаметром в одну тысячную от молекулы пара, поэтому невооруженным глазом их обнаружить невозможно.

В нагревательной части конструкции фена установлены два высоковольтных электрода, которые образуют отрицательные ионы, в нижней части установлен еще один электрод, втроем они обеспечивают одновременную генерацию отрицательных ионов, которые снимают с волос накопленный заряд статического электричества и способствуют заметному повышению мягкости и гладкости.

Как с помощью обработки отрицательными ионами повысить гладкость волос?

При использовании данного фена для сушки волос отверстие ионизатора следует также направлять на волосы, это способствует лучшему проникновению отрицательных ионов внутрь волос, где они восполняют запасы влаги каждого волоса, придавая им более здоровый вид.

Внимание! Эффективность ионизации может быть незаметна для следующих групп лиц:

- Лица с естественно кудрявыми волосами;
- Лица с естественно вьющимися волосами;
- Лица со здоровыми и ухоженными волосами;
- Лица, применяющие ионизатор свыше 3-4 месяцев;
- Лица с короткими волосами.

Очистка и обслуживание

- Во избежание неисправности устройства, образования трещин и потери цвета для очистки не следует использовать растворители, бензол, спирт или иные активные чистящие средства;
- При очистке выдувного отверстия следует убедиться в том, что устройство выключено и не подключено к источнику питания. Для очистки следует снять насадку и с помощью ватной палочки удалить загрязнения, затем протереть устройство сухой тканью.

Важные положения

Примечание

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации продукта, а также во избежание нанесения вреда человеку и ущерба собственности перед началом эксплуатации следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством и соответствующими мерами предосторожности.

Предупреждение

- Не следует использовать устройство вблизи наполненной ванны, душа, раковины или иной емкости с водой;
- Эксплуатация, очистка и обслуживание устройства лицами с нарушениями физического или умственного развития, а также лицами без достаточных знаний и опыта (Включая детей) допускается только под присмотром ответственного лица;
- Устройство не предназначено для использования детьми в качестве игрушки;
- В случае повреждения или перегрева кабеля питания во избежание короткого замыкания или возгорания не следует продолжать эксплуатацию устройства;

- Во избежание удара током не следует прикасаться к устройству влажными руками;
- Не следует размещать устройство возле раковины или в местах с повышенной влажностью;
- Не следует размещать устройство в пределах досягаемости детей, также не следует допускать детей до самостоятельной эксплуатации устройства без присмотра;
- Для обеспечения безопасности эксплуатации на линии питания устройства в ванной комнате рекомендуется установить дифференциальный автомат или устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током утечки не более 30 мА;
- После использования устройства в ванной комнате следует своевременно извлечь вилку кабеля питания из розетки, поскольку даже выключенное устройство, подключенное к розетке, представляет угрозу при контакте с водой;

Важные положения

В случае повреждения кабеля питания во избежание рисков его замену должен выполнить производитель или квалифицированный специалист.

Запрещено

- Запрещается использование во время приема ванны или душа
- Не допускается погружение устройства в воду;
- Не допускается использование во время приема ванны или душа;
- Не допускается самостоятельная разборка и внесение изменений в конструкцию устройства;
- Не допускается нанесение ударов или падение устройства, в случае повреждения устройства вследствие удара или падения следует прекратить его эксплуатацию;
- Во избежание взрывов и возгораний не допускается эксплуатация устройства вблизи взрывоопасных или легковоспламеняющихся газов и веществ;

Важно

- Перед началом использования следует убедиться в отсутствии повреждений на корпусе устройства, не следует использовать устройство при наличии повреждений;

- В случае неисправности устройства следует незамедлительно прекратить его эксплуатацию и отключить его от источника питания;
- В случае наличия каких-либо следов повреждения следует прекратить эксплуатацию устройства;
- Устройство следует размещать в месте, недоступном для прямого контакта из ванны или душа.

Внимание

- Во избежание повреждения кабеля питания не следует наматывать его на устройство;
- Во избежание ожогов не следует использовать устройство на маленьких детях;
- Для защиты от попадания волос у устройства есть трехслойная сетка, однако во время эксплуатации во избежание рисков расстояние между волосами и воздушным отверстием должно составлять не менее 10 см;
- Устройство предназначено для сушки волос, во избежание рисков не следует использовать его для сушки одежды, обуви и иных вещей.