



Короткое нажатие: Включение/ выключение
Короткое нажатие два раза подряд: проверьте оставшуюся мощность
Длительное нажатие в течение 10 секунд: принудительный перезапуск



Короткое нажатие: увеличьте громкость
Длительное нажатие: громкость продолжает увеличиваться
Совместная кнопка: Нажмите и удерживайте кнопку volume + и кнопку volume - одновременно в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки



Короткое нажатие: воспроизведение / пауза музыки,
Короткое нажатие два раза подряд: следующая песня
Короткое нажатие три раза подряд: предыдущая песня



Короткое нажатие: уменьшите громкость
Длительное нажатие: громкость продолжает уменьшаться



Короткое нажатие: включение/выключение режима сопряжения Bluetooth
Короткое нажатие два раза подряд: включение/выключение режима комбинированного сопряжения, выход из комбинированного режима
Длительное нажатие в течение 2 секунд: отключите соединение Bluetooth